

Kod produktu: RCS-406

Szablon 3D CMT RCS-406

430,37 zł~~**421,56 zł**~~

Szablon 3D CMT RCS-406

Dzięki swojemu długiemu, horyzontalnemu kształtowi, projekty te idealnie nadają się do ram drzwiowych, zagłówek oraz frontowych ramek. Przybliżony czas wykonania wynosi ok. 4 minuty.

Niektóre projekty zawierają elementy wzrów Rosette.

Jak to działa:

1. Umocuj ramę na obrabianej powierzchni
2. Zamocuj wybrany przez Ciebie szablon w ramie
3. Zamontuj frez 3D w swojej frezarce, a następnie zacznij prowadzić narzędzie po szablonie. Pamiętaj aby blokada głębokości frezowania w Twojej frezarce była wyłączona. Podczas poruszania się po szablonie, pozwól aby narzędzie poruszało się góra-dół. Szersze miejsca w szablonie pozwalają na głębsze i szersze nacięcia

w materiale, natomiast węższe miejsca przeznaczone są do tworzenia płytszych nacięć.

4. Kiedy rama jest cały czas przytwierdzona do materiału obrabianego, przekręć szablon tak jak jest to pokazane na rysunku, a następnie frezuj. Skomplikowane wzory wymagają nawet czterokrotnego przestawiania szablonu.

5. Zdejmij ramę przytrzymującą szablon i gotowe!