Link do produktu



Kod produktu: P25001-A

P25001-A Szczęka górna 11 cm do ścisków drewnianych PIHER

12,30 zł

~~14,82 zł~~

Szczęka górna 11 cm do ścisków drewnianych P25001-A PIHER P25001-A

Wymienne ruchome szczęki do drewnianych ścisków marki PIHER.